

## チャンネル再設定(例)

新しくテレビを購入された方・町外からの転居・テレビ局のチャンネル構成が変更となった場合は  
チャンネルの再設定が必要です 下記の手順を参考に「再スキャン」を行ってください

メーカー・機種・年式によって操作等が変わりますので 詳しくは取扱説明書をご確認いただくか  
メーカーサポートへお問い合わせください

「再スキャン」を実行しても視聴できない場合 購入元の電気店・メーカーへお問い合わせください

<p>パナソニック VIERA</p>	<p>リモコンの メニュー → 設定する → 決定 初期設定 → 決定 → 設置設定 → 決定を3秒以上押下 チャンネル設定 → 決定 → 地上デジタル → 決定 再スキャン → 決定 → (スキャン開始) → 内容を確認し [戻る] 終了 → 元の画面 を押す</p>
<p>シャープ AQUOS</p>	<p>リモコンの 地上D(地上デジタル放送) → ホームメニューの[設定] 視聴準備 → テレビ放送設定 → 決定 チャンネル設定 → 決定 → 地上デジタル 地上デジタル-自動 → 決定 → する → 決定 自動スキャンが終了したら 終了 → 決定 を押す</p>
<p>ソニー BRAVIA</p>	<p>テレビを地上デジタル放送に切り替え → リモコンの[ホーム]を押下 リモコンの左右矢印で [設定]を選ぶ リモコンの上下矢印で [(デジタル)放送受信設定 → [決定]を押下(※) 地上デジタルの[自動チャンネル設定] → 再スキャン → 決定 スキャンが開始される ※機種により[決定]を押した後 さらに[地上デジタル放送受信設定]を選択する場合あり</p>
<p>東芝 REGZA</p>	<p>リモコンの 設定メニュー → 初期設定 → チャンネル設定 地上デジタル自動設定 → 再スキャン → 決定 放送チャンネルに変更があった場合 → すべて設定しなおす 現在の設定に追加する → 再スキャン終了のメッセージが表示される 設定された内容を確認する(しない)場合 [はい(いいえ)] → [決定] 終了 を押下・メニューを消す</p>